
## **OWNER'S MANUAL**



## **Outdoor Charcoal Barbecue Grill**

**Model No. NPC1924N** 





#### **WARNING**

**FOR YOUR SAFETY:** 

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)



#### **WARNING**

#### FOR YOUR SAFETY:

- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- 2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- 3. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

#### **Table of Contents**

mportant Safeguards	. 2
Exploded View & Hardware	. 3
Assembly Instructions	. 4
Operating Instructions	6
Cleaning and Care	. 6
Product Registration	. 6
Limited Warranty	6

Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104 USA 1.800.762.1142, www.bluerhino.com






#### **WARNING**

#### **FOR YOUR SAFETY**

- 1. This grill is for outdoor use only, and shall not be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- 2. This grill is NOT for commercial use.
- 3. Do not use grill for indoor cooking or heating. Toxic carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- 4. Do not use gasoline, kerosene, or alcohol for lighting.
- Do not use in an explosive atmosphere. Keep grill area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- 6. Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 25 feet (7.62 m) of this appliance.
- 7. Instant light charcoal can burn at very high temperatures during initial startup. Make sure lid is open until charcoal turns to hot coals.
- 8. Keep all combustible items and surfaces at least 21 inches (53 cm) away from the grill at all times. DO NOT use this grill or any gas product under any overhead or near any unprotected combustible constructions.
- 9. Do not alter grill in any manner.
- 10. Do not use the grill unless it is completely assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- 11. This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
- 12. Use only Blue Rhino Global Sourcing, LLC. factory authorized parts. The use of any part that is not factory authorized can be dangerous. This will also void your warranty. Contact 1.800.762.1142.
- 13. Do not use this appliance without reading "Operating Instructions" in this manual.
- 14. Do not touch metal parts of grill until it has completely cooled (about 45 min.) to avoid burns, unless you are wearing protective gear (pot holders, gloves, BBQ mittens, etc.).
- 15. Never touch grates (charcoal or cooking), ashes or coals to see if they are hot.
- 16. Do not use on wooden decks, wooden furniture or other combustible surfaces.

- 17. Do not use in or on boats or recreational vehicles.
- 18. Position grill so wind can not carry ashes to combustible surfaces.
- 19. Do not use in high winds.
- 20. Never lean over the grill when lighting.
- 21. Do not leave a lit grill unattended, especially keep children and pets away from grill at all times.
- 22. Do not attempt to move grill when in use. Allow the grill to cool before moving or storing.
- 23. Always open grill lid carefully and slowly as heat and steam trapped within grill can severely burn you.
- 24. Always place your grill on a hard, non-combustible level surface. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- 25. Do not remove the ashes until they are completely and fully extinguished.
- 26. Live hot briquettes and coals can create a fire hazard.
- 27. Always empty the ash catcher and grill after each use. Do not remove the ashes until they are completely and fully extinguished.
- 28. Do not place fuel (charcoal briquets, wood or lump charcoal) directly into bottom of grill. Place fuel only on the charcoal pan/grid.
- 29. Check to make sure the air vents are free of debris and ash before and while you are using the grill.
- 30. Make sure ash catcher is securely and completely in place before using the grill.
- 31. Always wear protective gloves when adding fuel to retain desired heat level.
- 32. Keep all electrical cords away from a hot grill.
- 33. Always use a meat thermometer to ensure food is cooked to a safe temperature.
- 34. Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.





#### **Assembly Instructions**

#### DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

For assistance call **1.800.762.1142** toll free. Please have your owner's manual and serial number available for reference.


#### For Easiest Assembly:

- To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings.
- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed, go back and fully tighten all hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.

## Step

#### Attach handle and air vent

- A. Attach lid handle assembly to lid using 2 sets of medium screws (B), large lock washers (O), large washers (K), and heat resistant washers (M).
- B. Attach air vent to lid using small screw (A), small lock washer (N) and small wing nut (G).




### Step

#### **Attach slide**

A. Insert slide onto underside of bowl. Turn to lock into place.

B. Attach slide to bottom bowl using medium screw (B), medium washer (J), large lock washer (O), and large wing nut (H).




## Step

#### Attach legs, bottom shelf and wheels

A. With bowl upside down, attach left legs and wheel legs to bottom bowl using 4 sets of leg cups, extra large washers (L), large lock washers (O), and large screws (C).

Note: Do not tighten large screws (C).


- B. Attach bottom shelf to left legs using 2 sets of extra large screws (D), large washers (K), medium washers (J), large lock washers (O) and large wing nuts (H).
- C. Attach wheels and bottom shelf to wheel legs using wheel axle, and 2 nuts (E).
- D. Snap hub caps onto wheels.
- E. Tighten large screws (C).



Step

#### Attach ash receiver


Slide ash receiver onto bottom bowl.



## Step

#### Attach charcoal support rods and adjustable knob


- A. Attach adjustable knob to bottom bowl using 2 sets of small screws (A), heat resistant washers (M), small washers (I), small lock washers (N), and cap nuts (F).
- B. Insert charcoal support rods into bottom bowl.
- C. Insert end of charcoal support rods into slots beside adjustable knob.



## Step


#### Attach side handle, hinges and side table

- A. Attach side handle to bowl using 2 sets of heat resistant washers (M), large washers (K) and medium screws (B).
- B. Attach hinges to bowl using 2 sets of large wing nuts (H), large lock washers (O), medium washers (J), heat resistant washers (M), large washers (K) and medium screws (B).
- C. Attach side shelf to bowl using 4 sets of heat resistant washers (M), large washers (K) and medium screws (B).



# Step

#### **Insert charcoal grid**




## Step

#### **Attach top lid**

A. Insert top hinges into bottom hinges.

*Note:* If top hinge does not fit into the bottom hinge, gently squeeze top hinge tabs together.

B. Secure with 2 pins (0) and 2 cotter pins (P).



## Step


#### **Insert warming rack and cooking grid**

A. Slide warming rack into holes in lid and bottom bowl.

*Note:* Look for corresponding holes on side of lid. Insert short wire ends into lid holes, one side at a time. Position warming rack legs into slots on grill body sides.

B. Cut zip tie on warming rack.

C. Insert cooking grid into bowl.



## Step 1

#### **Completed**

Congratulations your assembly is now complete. Read Operating Instructions before proceeding.





#### **Operating Instructions**

This appliance is designed for use only with quality charcoal briquets, lump charcoal and cooking wood.

#### **Lighting**

- 1. Open lid and vents.
- 2. Make sure ash receiver is empty and secure.
- 3. Remove cooking grid.
- 4. Arrange and light fuel per instructions on fuel package.
- 5. Allow fuel time to ash into glowing coals before cooking.

#### **Direct Cooking**

- 1. While wearing protective gloves, carefully spread coals evenly across grid with a long handle tool.
- 2. Carefully replace cooking grid.
- 3. Place food on cooking grid.
- 4. Cook with lid open or closed.

#### <u>Indirect Cooking – Ideal for Roasts</u>

- 1. While wearing protective gloves, carefully spread coals into a donut shape with a long handle tool.
- 2. Place a metal tray in center of donut to catch drippings
- 3. Carefully replace cooking grid.
- 4. Place food on cooking grid directly over the metal pan.
- 5. Cook with lid closed.

#### <u>Tips for Better Cookouts and Longer Product Life</u>

- 1. Store fuel in a waterproof container away from sources of ignition.
- $2. \ \mbox{Use}$  a charcoal chimney for fast and easy startups.
- 3. Spray or coat cooking surfaces with vegetable oil before cooking to avoid sticking.
- 4. Place vegetables or delicate foods into aluminum foil pouches.
- 5. Use a quality grill brush after each event to keep cooking surfaces clean and rust free.
- 6. Remove all ash and dispose of properly after ever use.
- 7. Once grill is cool, cover with a quality grill cover that is properly sized to your unit.

#### **Cleaning and Care**

#### Caution

- 1. All cleaning and maintenance should be done when grill is cool and with the fuel supply disconnected.
- 2. DO NOT clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

#### **Notices**

- 1. Abrasive cleaners will damage this product.
- 2. Never use oven cleaner to clean any part of grill.
- 3. Do not clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

#### **Cleaning Surfaces**

- 1. Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda.
- 2. For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
- 3. Rinse clean with water.

#### **Product Registration**

Please register your product immediately at www.BlueRhino.com or call 1.800.762.1142.

#### **Limited Warranty**

Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this grill, and to no other person, that if this grill is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such grill shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the grill, as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors. AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1)-YEAR EXPRESS WARRANTY, VENDOR DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive Winston-Salem, North Carolina 27104 USA (800) 762-1142 24 Hour Fax: (336) 659-6743 CustomerService@BlueRhino.com



#### Registro del Producto

Sírvase registrar su unidad inmediatamente visitando nuestro sitio de internet www.BlueRhino.com o llamando al 1.800.762.1142.

#### Garantia Limitada

Blue Rhino Sourcing, LLC ("el fabricante") garantiza al comprador original, al detal, de esta acompañan y por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Todas las piezas de acompañan y por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Todas las piezas de la parrilla estarán libres de defectos en material y mano de obra. El fabricante podrá requerir prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen indique, a satisfacción del fabricante, que están defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, fabricante. Si el fabricante con el Departamento de Servicio al Cliente (Customer Service Department) del fabricante. Si el fabricante con el Departamento de Servicio y aprueba el reclamo, el fabricante decidirá con envinante deberán ser prepagados. El fabricante devuelva las partes al cliente con costos de transporte deberán ser prepagados. El fabricante devolverá las partes al cliente con costo de transporte o envio prepagados.

Esta Garantía Limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso, mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento o servicio inapropiado o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario como se prescribe en este manual del usuario. Además, la garantía limitada no cubre daños al terminado de la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, oxidaciones y otros daños causados por la intemperie después de la compra de la unidad.

Esta garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean distribuidores o vendedores al detal autorizados. Esta exención de responsabilidad incluye cualquier garantía de comerciabilidad o la garantía de aptitud para un propósito en particular. UNA VEZ HACE RESPONSABLE POR NINGUNA O CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA INCLUYENDO, SIN PROPOSITO PARTICULAR. ADEMAS, EL FABRICANTE NO SEMINATO EL PERIODO DE UN (1) AÑO DE GARANTIA EXPRESA, EL FABRICANTE NO SEMINATO PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. ADEMAS, EL FABRICANTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD, PARA UN INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. El fabricante, además, no asume responsabilidad por garantías implícitas o expresas por defectos de mano de obra causados el comprador puede tener otros derechos según el lugar donde el comprador o la comprador derechos jurisdicciones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de manera que esta limitación puede no ser aplicable a usted.

El fabricante no autoriza a ninguna persona o compañía para asumir por el fabricante cualquier otra obligación, uso, remoción, devolución o reemplazo de este equipo y cualquier representación de esta naturaleza no obliga al fabricante.

Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive Winston-Salem, North Carolina 27104 EE.UU. Teléfono (800) 762-1142 Fax Ias 24 horas: (336) 659-6743 CustomerService®BlueRhino.com

#### Instrucciones de Operación

Esta unidad ha sido diseñada para ser usada con briquetas de calidad, carbón de leña en bloque  $\gamma$  leña para cocinar.

#### Encendido

- 1. Abra la tapa y los reguladores de aire.
- 2. Verifique que el receptor de ceniza está vacío y bien asegurado.
- 3. Saque la parrilla de cocción.
- 4. Disponga la materia combustible de acuerdo con las instrucciones del empaque.
- 5. Deje que la materia combustible se torne en carbones encendidos antes de comenzar a
- .บบเทเสเ.

#### Cocción Directa

- 1. Con guantes de protección puestos, distribuya cuidadosamente los carbones encendidos, parejamente en la rejilla, usando una herramienta de mango largo.
- 2. Vuelva a colocar cuidadosamente la parrilla de cocción.
- 3. Coloque el alimento en la parrilla de cocción.
- 4. Cocine con la tapa abierta o cerrada.

#### Cocción Indirecta, Ideal para Asados

- 1. Con los guantes de protección puestos distribuya los carbones encendidos en forma circular, usando una herramienta de mango largo.
- 2. Coloque una bandeja de metal en el centro del círculo para recoger los jugos que gotean.3. Vuelva a colocar cuidadosamente la parrilla de cocción.
- 4. Coloque el alimento en la parrilla de cocción directamente arriba de la bandeja de metal.
- 5. Cocine con la tapa cerrada.

### Sugerencias para Mejores Asados y Prolongación de la Vida Util de la

### <u>Unidad</u>

- 1. Almacene la materia combustible en un contenedor a prueba de fuego, lejos de fuentes de ignición.
- 2. Use una chimenea de carbón de leña para encender el fuego rápida y fácilmente. 3. Rocíe o cubra las superficies con aceite vegetal antes de cocinar para evitar que el
- alimento se pegue.
- 4. Coloque las legumbres o alimentos delicados en envolturas de papel de aluminio. 5. Use un cepillo de calidad para parrilla después de usar la unidad para mantener las
- 5. Use un cepillo de calidad para parrilla después de usar la unidad para mantener las superficie de cocción limpias y libres de oxidación.
- 6. Vacíe toda la ceniza después de cada uso y disponga de ella de manera apropiada.
- 7. Una vez que la parrilla se ha enfriado cúbrala con una cubierta de parrilla de calidad y de tamaño apropiado para su unidad.

#### Limpieza y Cuidado

#### Precaución

- 1. Todas la operaciones de limpieza y mantenimiento deben realizarse con la parrilla fría.
- 2. NO limpie ninguna pieza de esta parrilla en un horno de limpieza automática. El calor extremo dañará el terminado.

#### **202IVA**

- 1. No use productos de limpieza abrasivos pues dañarán este aparato.
- 2. No utilice nunca productos limpiahornos para limpiar cualquier pieza de la parrilla.
- 3. Nunca use ninguna pieza de esta parrilla en un horno de limpieza automática. El calor extremo dañará el terminado.

#### <u>Limpieza de las Superficies</u>

- 1. Limpie las superficies con un detergente suave de lavado de platos o con soda de
- 2. En superficies de limpieza difícil, use un desengrasador a base de citricos y un cepillo de
- 3. Enjuague las superficies con agua limpia.


Paso

#### Fije la tapa

Paso

juntas las lengüetas de la bisagra de arriba. Nota: Si la bisagra de arriba no encaja en la bisagra de abajo, suavemente apriete A. Inserte las bisagras de arriba en las bisagras de abajo.

B. Asegure con 2 pernos (0)  $\gamma$  2 pasadores de horquilla (P).





#### Introduzca la rejilla de calentamiento


A. Instale la rejilla de calentamiento en las perforaciones en la tapa y en el cuenco.

lado y, luego, en el otro. Coloque las patas de la rejilla de calentamiento en las los 2 extremos cortos de alambre en las perforaciones de la tapa, primero en un Nota: Busque las perforaciones correspondientes en el costado de la tapa. Inserte

ranuras en los costados del cuerpo de la parrilla.

B. Corte la atadura en la rejilla de calentamiento.

C. Coloque la parrilla de cocción dentro del cuenco.




#### <u>Terminado</u>

Paso

Paso

seguir adelante. Felicitaciones, el armado ha terminado. Lea las instrucciones de operación antes de




#### y la perilla ajustable Instale las barras de soporte de la rejilla para carbón de leña

pequeñas (V) y 2 tuercas de tapa (F). arandelas resistentes al calor (M), 2 arandelas pequeñas (I), 2 arandelas de cierre A. Fije la perilla sjustable al fondo de cuenco usando 2 tornillos pequeños (A), 2

B. Inserte las barras de soporte para las briquetas de carbón de leña en el fondo del

lado de la perilla ajustable. C. Inserte el extremo de las barras de soporte de las briquetas en las ranuras en el




### Fije la manija lateral, las bisagras y la repisa lateral


arandelas grandes (K)  $\gamma$  2 tornillos medianos (B). A. Fije la manija lateral en el cuenco usando y 2 arandelas resistentes al calor (M), 2  $\,$ 

resistentes al calor (M), 2 arandelas grandes (K) y 2 tornillos medianos (B). 2 arandelas de cierre grandes (0), 2 arandelas medianas (J), 2 arandelas B. Fije las bisagras en el cuenco usando 2 tuercas de mariposa grandes (H),

arandelas grandes (K) y 4 tornillos medianos (B). C. Fije la repisa lateral al cuenco usando 4 arandelas resistentes al calor (L), 4







Paso

#### Fije las patas, la placa del fondo y las ruedas

tamaño extra (L) y 4 arandelas de cierre grandes (O) y 4 tornillos grandes (C). las ruedas al fondo del cuenco usando 4 copas para las patas, 4 arandelas de A. Con en cuenco volteado hacia abajo, fije las patas izquierdas y las patas de

Nota: No apriete los tornillos grandes (C).

Paso


grandes (0) y 2 tuercas de mariposa grandes (H).

(D), 2 arandelas grandes (K), 2 arandelas medianas (J), 2 arandelas de cierre B. Fije la placa del fondo a las patas izquierdas usando 2 tornillos de tamaño extra

tuercas (E). C. Fije las ruedas y la placa del fondo en las patas de las ruedas usando el eje y 2

D. Fije los tapacubos de la ruedas.


E. Apriete los tornillos grandes (C).



Inserte el receptor de ceniza en el cuenco.







#### Instrucciones de Armado

NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA

el número de serie de la unidad, para referencia. Si necesita ayuda Ilame, sin cargo, al 1.800.762.1142. Por favor tenga a mano su manual y

• Evite la pérdida de componentes pequeños o elementos de ferretería, armando el producto Para facilitar el armado:

en un lugar de piso plano sin aberturas ni hendijas.

elementos de ferretería. ullet Despeje un área suficientemente grande para disponer todos los componentes y los


que ha terminado el paso, apriete completamente todos los elementos de ferreteria. • Cuando sea del caso, apriete a mano, en un principio, las conexiones de ferretería. Una vez

• Siga todos los pasos en el orden indicado para armar debidamente esta unidad.

#### Paso Fije la manija y el regulador de aire

resistentes al calor (M). arandelas de cierre grandes (0), 2 arandelas grandes (K) y 2 arandelas A. Instale en la tapa la manija de la tapa usando 2 tornillos medianos (B), 2


arandela de cierre pequeña (M) y una tuerca pequeña de mariposa (G). B. Instale el regulador de aire en la tapa usando un tornillo pequeño (A), una




#### Paso <u>Hije el elemento de deslizamiento</u>

elemento para que encaje en su sitio. A. Inserte el elemento de deslizamiento en la cara de abajo del cuenco. Gire el

mariposa grande (H). mediano (B), arandela mediana (J), arandela de cierre grande (O) y tuerca de B. Fije el elemento de deslizamiento de abajo al fondo del cuenco usando un tornillo







#### <u>ADVERTENCIA</u>

#### PARA SU SEGURIDAD:

momento.



- 17. No instalar o utilizar en embarcaciones o vehículos de recreo. 18 Coloque la partilla de manera que el viento no lleve cenizas a
- 18. Coloque la parrilla de manera que el viento no lleve cenizas a superficies combustibles.
- 19. No utilice la parrilla si hace mucho viento.
- 21. No deje una parrilla encendida sin vigilancia, especialmente, mantenga los niños y las mascotas lejos de la parrilla en todo

20. Nunca se apoye sobre la parrilla cuando la está encendiendo.


- 22. No intente mover la parrilla mientras esté encendida. Deje que la parrilla se enfré antes de moverla o quardarla.
- 23. Abra siempre la tapa de la parrilla en forma cuidadosa y lentamente, pues el calor y el vapor que hay dentro de la parrilla pueden
- ocasionarle severas quemaduras. 24. Coloque siempre la parrilla sobre una superficie firme y nivelada que
- no sea combustible. Una superficie de asfalto o de pavimento puede que no sea adecuada para este propósito.
- 25. NO quite las cenizas antes de que éstas se hayan completamente enfriado y apagado. 26. Briquetas y carbones encendidos pueden crear un riesgo de
- 27. Siempre vacíe el receptor de ceniza y la parrilla después de haberlos
- usado. No remueva la ceniza antes de que toda ella se haya extinguido completamente.
- 28. No coloque materias combustibles (briquetas, madera o carbón de leña en bloque) directamente en el fondo de la parrilla. Coloque la materia combustible únicamente en la rejilla y bandeja para el carbón de leña.
- 29. Verifique que las aberturas de ventilación están libres de ceniza o residuos antes de usar la parrilla y mientras la está usando.
- 30. Verifique que el receptor de ceniza está asegurado y totalmente en su lugar antes de usar la parrilla.
- 31. Use siempre guantes de protección cuando vaya a agregar materia combustible para mantener el nivel de temperatura deseada.
- 32. Mantenga todos los cables eléctricos lejos de una parrilla caliente.
- 33. Use siempre un termómetro para carne para asegurar que la comida ha quedado cocida a la temperatura apropiada.
- 34. El no seguir exactamente las instrucciones dadas arriba puede producir daños a la propiedad, lesiones serias y hasta fatales.

- 1. Esta parrilla es para ser usada al aire libre únicamente y no debe usarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.
- 2. Esta parrilla de gas NO ha sido diseñada para uso comercial.
- 3. NO use la partilla para cocinar adentro o calentar el ambiente. Los gases tóxicos de monóxido de carbono pueden acumularse y provocar la astixia.
- 4. No utilice gasolina, queroseno o alcohol para encender la parrilla.
- 5. No utilice el equipo en una atmósfera explosiva. Mantenga la zona de la parrilla libre de materiales combustibles, gasolina y cualquier otro vapor o líquido inflamable.
- 6. No guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables a menos de 25 pies (7,62 m) de esta unidad.
- 7. Las briquetas de encendido instantáneo pueden arder a muy alta temperatura durante su encendido inicial. Asegúrese de tener la tapa abierta hasta que las briquetas se tornen en carbones encendidos.
- 8. Mantenga todo material y superficies combustibles a por lo menos 53 cm (21 pulg.) de la parrilla en todo momento. NO use esta parrilla debajo de aleros o cerca de construcciones combustibles que no estén debidamente protegidas.
- 9. No altere la parrilla de ninguna forma.
- 10. No utilice la parrilla a menos que esté completamente montada y que todas las piezas estén bien fijadas y apretadas.
- 11. Esta parrilla de gas debe limpiarse y verificarse completamente de manera regular.
- 12. Use únicamente piezas autorizadas de fábrica de Blue Rhino Global Sourcing, LLC. El uso de cualquier pieza no autorizada de fábrica puede ser peligroso. Su uso invalida su garantía. Llame al 1.800.762.1142.
- 13. No encienda esta unidad sin haber leído las instrucciones de "Encendido" que se encuentran en este manual.
- 14. No toque las piezas de metal de la parrilla hasta que no se haya enfriado completamente (alrededor de 45 minutos) para evitar quemaduras, a menos que usted tenga puestos elementos de protección tales como guantes o almohadilla para las ollas, guantes de barbacoa, etc.
- 15. Nunca toque rejillas (de carbón de leña o de cocción), las cenizas o el carbón para determinar si están calientes.
- 16. No usar sobre terrazas de madera, muebles de madera o sobre cualquier otra una superficie combustible.

## **OIRAUSU JEG JAUNAM**




# Parrilla de Carbón de Leña para Exteriores Modelo nº NPC1924N



#### **90ibnl**

9	Shetimil sitnere?
9	Registro del producto
9	Limpieza y cuidado
9	nstrucciones de operación
<b>7</b> ····	Instrucciones de armado
ε	Diagrama de explosión y elementos de ferretería
2	Salvaguardias importantes


## **ADVERTENCIA**



Solamente Para Uso En Exteriores (fuera de cualquier recinto)

## ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:



2. Les atentamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo antes de instalarlo, ponerlo en marcha o darle servicio.

3. El no seguir estas instrucciones puede ocasionar un incendio o una explosión, con sus consecuentes daños a la propiedad, lesiones personales y hasta accidentes fatales.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Si está montando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para futuras consultas.

Fabricado en China para: Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104 EE.UU. 1.800.7627.142, www.bluerhino.com